

今をみつめ、油空圧で新たな役割を追求する

TAIYO

デジタルフローセンサ

DFT-1000

取扱説明書

このたび **TAIYO** デジタルフローセンサ DFT-1000 をご採用くださいまして、まことにありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

1 概要

デジタルフローセンサ(DFT-1000)は、液体の流量を電気パルス信号に変換する流量センサです。取扱いも容易で、デジタルフローメータ(DFM2-1000)との組合せで面積式流量計に匹敵する価格性を持っています。

2 特長

1. 水アカ・ゴミに強い

ロータの高回転により、水アカを自ら排除する能力があるため、水アカによる測定流量の変化は少ない。

2 流量の測定が容易

デジタルフローメータ DFM2-1000 との組合わせにより、流量をデジタルで直読でき、遠隔地からでも容易に測定を行うことができます。

3 1台で広い流量範囲をカバー

流量レンジA 0.5 ~ 5L / min 流量レンジB 2.5 ~ 25L / min と2レンジの切換えが可能
なため、設定流量範囲が広い。

4 フロー状態を目視で確認できる

万が一、電気系のトラブルで電気信号が取れなくなった場合でも、透明な窓を介して、ロータの動きを確認できるため安心して装置の運転を続けられます。

5 配管をはずすことなく分解が可能です

配管をはずすことなく、ロータ部を分解しクリーンにすることができます。

6 防滴シール構造

ケーブル引込み部は、IP68のコネクタを使用しています。またカバー取付部は、U字形ガ
スケットの使用により、防滴シール構造となっています。

3 構造・原理

電子回路

デジタルタイプのセンサを用いているため、ロータの回転数にかかわらず常に一定の波高値の矩形波が得られます。
注) カバーは絶対に外さないでください。

ロータ部


ロータ部は、外部からロータの動きを透明な窓を介して目視できます。
また、配管をはずすことなく、分解できます。

流量レンジ A


0.5 ~ 5L / min

流量レンジ B

2.5 ~ 25L / min



原理図





動作説明

液体の流量に比例した回転数でロータが回転します。ロータには永久磁石がモールドしており、ボディ側のホールICがこの磁気を感じることにより、ロータの回転を電気パルス信号に変換します。コイルによる機電と異なりデジタルタイプのホールICを用いているため、ロータの回転数にかかわらず常に一定の波高値の矩形波が得られます。このパルスをフォトカプラにより絶縁し、外部に出力します。

4 取扱要領

4 - 1 . 配管方法



例) 設定流量1L /miℓ (但し定常時流量2L /min)、1次側圧力0.2MPaの場合、レンジAを選択し、レンジBにプラグしてください。

例) 設定流量3L /miℓ (但し定常時流量6L /min)、1次側圧力0.1MPaの場合、レンジBを選択し、レンジAにプラグしてください。


注) プラグ取付時には、添付のシール用Oリングを使用してください。プラグは樹脂製のため、3~4N・mのトルクで締付けてください。

配管時は、接続前にフラッシングを行い、シールテープの切れ端・ゴミ・錆などが絶対に配管中に入らないよう注意してください。

注) 配管時は必ずシールテープを使用し、ねじ込みトルクは15~20N・mで締付けてください。(シールテープは2重巻き以下にしてください。)


4 - 2 . 取付方法

鋼管配管にてフローセンサを宙づりする場合



注) 鋼管が過度に長い場合等はフローセンサ本体にモーメントが加わり、ポートが破損する恐れがありますので配管用アダプタ DF - AP (関連商品) の装着をおすすめします。


片側を鋼管配管にねじ込み、片側を樹脂チューブにて配管する場合




注) 鋼管が過度に長い場合等はフローセンサ本体にモーメントが加わり、ポートが破損する恐れがありますので配管用アダプタ DF - AP (関連商品) の装着をおすすめします。

本体をプレートに固定し、樹脂チューブにて配管する場合

1)




2)




注) 取付ねじ部は、1.2~1.8N・mのトルクで締付けてください。


4 - 3 . 配線方法



デジタルフローメータとの配線方法



4 - 4 . 分解方法



カバーは絶対に外さないでください。
(お客様にてカバーを外されて、正常に機能しなくなった場合、保証の対象外にさせていただきます。)

ロータキャップに付属のロータキャップオープナーを差し込み、左に回すことにより、ロータキャップ、ロータ、ロータピンは簡単に分解できます。

再組立時は、ロータキャップのOリング部に、グリスをうすく塗るようにしてください。グリスは、シリコングリスまたは、テフロングリスを推奨します。

5仕様

本体仕様

項目 \ 形式	DFT - 1000
使用流体	水道水・工事用水
使用圧力範囲	0.7MPa
耐圧力	1MPa
注) 使用流量範囲	流量レンジA: 0.5~ 5L/min 流量レンジB: 2.5~ 25L/min
読取精度	± 5% F.S. (0~ 70)
周囲温度	0~ + 50
液体温度	0~ + 70
取付方向	自由
流れ方向	両方向
重量 g	280

電 源 電 圧		DC10.8~ 26.4V
消 費 電 流		10mA
出力	方式	フォトブラ出力
	電流	4mA以下
	電圧	0V以上 30V以下
ケ ー ブ ル		VCTF 5芯 0.5mm ² 長さ 1m

関連部品

配管用アダプタ

(樹脂ボディのポートの割れを防止します。)


形式記号 DF - AP

セット内容 配管用アダプタ: 2ヶ

シールリング (P-10A, ニトリコ[®] 4ヶ) 2ヶ

注) 水道水 20 の場合です。使用する流体の粘度や温度により、使用温度範囲は変化します。

流量特性図(流体: 水道水)



グラフの見方 この流量特性図は、デジタルフローセンサDFT-1000の圧力損失を求めるために使用します。

例 流量レンジBを使用して 20L/minの水量を流すとき、圧力損失はいくらになるか？


解 流量 20L/minと流量曲線との交点をAとし、そのA点における二次側圧力の値を読みとります。ここで (圧力損失)=(一次側圧力)-(二次側圧力) であるから

$$= 0.3\text{MPa} - 0.25\text{MPa} = 0.05\text{MPa}$$

したがって、20L/minの水量を流す場合は、フローセンサの前後の圧力差は0.05MPa必要です、このことは、一次側圧力(ポンプ吐出圧力)が0.05MPa以上必要なことを示しますが、実際には配管全体の圧力損失を求めてポンプ吐出圧力を決めます。

6 外形寸法図

単位：mm



TAIYO

本 社 〒5330-002 大阪市東淀川区北江口1-1-1

URL: <http://www.taiyo-ltd.co.jp> 太陽鉄工株式会社

東部ブロック

東京営業所 〒1050021 東京都港区東新橋1-4-2 (今朝ビル)

札幌営業所 〒0650033 札幌市東区北3条東1丁目3-43 東エカセナガタビル

仙台営業所 〒9840048 仙台市若林区白萩町37-2 センチュリー白萩1F

大宮営業所 〒3300804 埼玉県大宮市堀の内3-317-4

太田営業所 〒3730806 群馬県太田市龍舞町16706

千葉営業所 〒2600031 千葉県中央区新千歳3-6-1 (サン・アーバンタビル)

海老名営業所 〒2430417 神奈川県海老名市本郷4693

新潟営業所 〒9500855 新潟市江南2-6-2 (コーポ野沢岸)

上田営業所 〒3860027 長野県上田市常盤城4-23 (Y.J.Mビル)

甲府駐在 〒2160000 山梨県甲府市南甲府1-1-1

郡山駐在 〒2410000 福島県郡山市南郡山1-1-1

土浦駐在 〒3020000 茨城県土浦市南土浦1-1-1

宇都宮駐在 〒3280000 栃木県宇都宮市南宇都宮1-1-1

中部ブロック

名古屋営業所 〒4530018 名古屋市中村区佐古前町22-1 (森ビル)

静岡営業所 〒4220035 静岡市宮竹1-45-10 (オフィスプレステージ1F)

豊田営業所 〒4710034 豊田市小坂本町5丁目1 (豊田恒和ビル)

金沢営業所 〒9200348 金沢市松村町6-133

近畿ブロック

大阪営業所 〒5330002 大阪市東淀川区北江口1-1-1

京都営業所 〒6120414 京都市伏見区竹田段ノ川原町28-4

加古川営業所 〒6750101 兵庫県加古川市平岡町新在家148 (パレードビル302)

岡山営業所 〒7010221 岡山市藤田676

高松駐在 〒2600031 高松市南高松1-1-1

西部ブロック

広島営業所 〒7300043 広島市中区富士見町2-2 (西村ビル)

福岡営業所 〒8120015 福岡市博多区山王1-1-1 (ロームマンション山王1F)

熊本営業所 〒8620026 熊本県熊本市東区1-4-1 (ソレイユノボルビル1F)

福山駐在 〒7300002 福山市南福山1-1-1

海外セクション

大 阪 〒5330002 大阪市東淀川区北江口1-1-1

東 京 〒1050021 東京都港区東新橋1-4-2 (今朝ビル)

記載内容は予告なしに変更させて頂く場合がありますのでご了承ください。

2000年9月